

●大型液晶テレビでも音声遅延がない接続方法です。接続するアンプ、スピーカーのグレードによっては大幅な音響効果が期待できます。デジタル映像のまま楽しめますので、ジェイコムやひかり TV 等全てのビデオオンデマンドカラオケに最も推奨される接続方法になります。

「光 BOX+@DAM」「JOYSOUND.TV」「YouTube」やパソコンのジョイサウンドカフェ、カラオケ@DAM 等、TV やパソコンでカラオケの場合はこの接続方法となります。



●イヤフォン端子の音は元々小さめに設定されていますので、TV やパソコンの音量を通常より上げる必要があります。又 TV や PC の音楽をアクティブスピーカー等からマイク音と一緒に出す必要が無い場合（すでに専用のスピーカーを TV、PC に接続している等）①の接続は不要です。現状の TV、PC の音響そのままに、マイク音だけアクティブスピーカーを利用して歌う方法です。

●接続の手順

①テレビやパソコンのイヤフォン端子と「もりあげくん」背面の AUX 入力とを付属の 3.5mm ステレオミニジャックで接続します。

②「もりあげくん」の AUX 出力と、アクティブスピーカー等の音声入力端子（AUX/LINE/INPUT などの表記があります）とを 3.5mm ステレオミニジャックで接続してください。

赤白の RCA ケーブルで接続の場合はもりあげくんの AV 出力の AUDIO(LR) とアクティブスピーカーの音声入力端子とを接続してください。

●「もりあげくん」に AC アダプターを接続し、マイクを差し込み電源を ON にします。マイク音量や音楽音量、エコー、ディレイレベルをお好みの位置に調節して下さい。全てのつまみを真ん中にしてから、小さく感じるつまみを上げて調節するのがお勧めです。全体の音量は接続したアクティブスピーカー等のボリュームで調節します。

●マイクとエコーつまみを時計の 2 時まで上げて、他のつまみが真ん中の状態がベストポジションだと思いますが接続機器によって変わりますのでお好みの設定をお試しください。