


音声の遅延がない接続方法



ご注意: 接続には赤白のステレオ音声ピンケーブルが2本必要です。別売りですのでお近くの電気店等でお買い求めください。

●接続の手順

- ① テレビの音声出力端子と「もりあげくん」の音声入力を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。
- ② 「もりあげくん」の音声出力とミニコンポやアンプ等の外部音声入力端子 (AUX) を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続します。
- ③ テレビの電源を入れて、接続したミニコンポやアンプ等を外部入力に切替えて下さい。外部入力に切り替えをしないと音は出ません。
- ④ 「もりあげくん」にACアダプターを接続し、マイクを差し込み電源をONにします。マイク音量や、エコーレベルをお好みの位置に調節して下さい。(どちらも大き目に設定して下さい。) 全体の音量は接続したミニコンポ等で調節します。

お問い合わせは

有限会社メディアコム TEL03-5947-5488 FAX03-5947-5489

<http://mediacom-japan.com> mail info@mediacom-japan.com

