

取り扱い説明書

デザインそのままにカメラ機能を強化！ 待望の最新モデル
リモコンキー型ビデオ&カメラ MED-DVR-809



●付属品

- ①本体
- ②USB ケーブル
- ③AC アダプター
- ④CD-ROM
- ⑤取説/保証書

●主な機能

動画撮影（音声同時録音）
 静止画撮影

●主な仕様

動画形式 AVI 形式
 1280×960 30 f p s
 静止画形式 JPEG 形式
 3264×2448 800万画素
 内蔵メモリ 4Gb
 充電時間 約70分
 連続使用時間 約65分
 本体サイズ 50×30×12mm
 重量 約18g

●この度は弊社商品をお買い上げいただきまして有難うございます。ご使用前に本書をよくお読み頂いて有効にお使い頂きますようお願い申し上げます。

操作方法

①電源オン：「電源 ON/OFF」ボタンを長押しします。赤 LED と青 LED が点灯し、その後赤 LED が消灯して青 LED だけが点灯して待機状態になります。

●約3分無操作状態で自動電源 OFF になります。

②動画撮影：待機状態で「録画/撮影」ボタンを長押しすると青 LED がゆっくり3回点滅して消灯、動画の撮影が始まります。もう一度短押しで録画を終了して内蔵メモリに保存され、青 LED 点灯で待機状態に戻ります。

③静止画撮影：待機状態で「録画/撮影」ボタンを短押しすると、赤 LED が1回フラッシュして静止画撮影、内蔵メモリに保存されて青 LED が点灯で待機状態に戻ります。繰り返し静止画を撮影出来ます。

●メモリー不足の場合は赤青 LED が早く点滅して約5秒後に自動電源 OFF になります。

④動画や静止画の再生：本体と付属の USB ケーブルでパソコンで接続すると、リムーバブルディスクとして認識されますのでファイルを開いてパソコンで再生して下さい。

●パソコンがこのメモリを認識するまでは、いかなる操作もしないようにして下さい。

●Windows98以前の OS は付属の CD-ROM でドライバーのインストールが必要です。

⑤電源オフ：待機状態で「電源 ON/OFF」ボタンを長押しすると赤 LED が3回点滅して電源が切れます。

●約3分無操作状態で自動電源 OFF になります。


⑥リセット：製品が動作しない時や不安定な時はリセットボタンをクリップなどで適度な力で押しすると、リセットされ動作が改善される場合があります。

●USB 端子の右横がリセットボタンですので間違わないように、また強く押しすぎないでください。

⑦充電：付属の AC アダプター又は、本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続すると充電ができます。充電中は赤 LED が点灯、青 LED が点滅します。充電が完了すると青 LED が点灯に変わります。

●内蔵リチウム電池は記憶効果がありますので、最初の5回程度は電池を完全に使い切って充電したほうが電池の性能が持続します。

⑧時刻合わせ：本体をパソコンに接続するとリムーバブルディスクとして認識されます。このリムーバブルディスクを開いた場所にテキストファイルを作成して、「TAG.tex」と名前を変えます。「TAG.txt」ファイルを開いて日にちと時間の設定を行います。2010年5月20日12時20分30秒と設定する場合は、1行目に data、改行して2行目に2010/5/20、改行して3行目に12：20：30とします。

保証書	販売店
製品名 リモコンキー型ビデオ&カメラ 型番 MED-DVR-809 保証期間 お買い上げから6カ月 ●正常な仕様状態で故障した場合に無償修理を致します。本書を提示の上修理をご依頼ください。	 販売日 年 月 日 輸入販売元 有限会社 メディアコム TEL03-5947-5488 〒178-0061東京都練馬区大泉学園町3-17-7グレース泉1F ●販売日が特定できない場合は無効です。